

KORISNIČKE UPUTE

Engel RC5310 HD Combo

Karakteristike:

SD/HD MPEG-2 / MPEG-4 H.264 DVB-S/DVB-S2 + DVB-T Combo prijemnik

USB 2.0 - priključak za spajanje vanjskih USB uređaja (USB hard disk, foto aparat, memory stick)

HDMI – Video izlaz visoke rezolucije – 576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p

Timeshift - Zaustavite TV program, te prevrtite unatrag, gledajte usporeno ili premotavajte unaprijed pomoću Timeshift funkcije

PVR – Snimanje na vanjske USB uređaje (USB 2.0)

Reprodukcija snimljenog materijala, te raznih multimedijalnih datoteka putem USB sučelja.

Video izlazi: SCART, HDMI, Digital Audio (Coax), Audio L/R (cinch)

Niska potrošnja u mirovanju (Stand-by): < 1W

DiSEqC 1.0 /1.1. /1.2/1.3

Software nadogradnja preko USB priključka

EPG – Elektronički TV vodič

Jednostavani i pregledni višejezični izbornici

Automatsko isključivanje nakon 3 sata (štednja energije)

Ručna, automatska, mrežna pretraga kanala,

Parental Lock - Roditeljski nadzor - zaključavanje izbornika i kanala

Kreiranje listi omiljenih kanala (Favourite)

Sortiranje / Grupiranje / pretraga kanala

Uređivanja kanala - premještanje, preimenovanje, brisanje, preskok,

Podrška titlova - Teletext i DVB

Brzi teletext

Ulazna frekvencija: SAT: 950-2150MHz, QPSK (SCPC,MCPC)

DVB-T: 174-230, 470-862 MHz

Napon: ~230V, 50Hz, Portošnja: 12W / <1W (rad/mirovanje)

Radna temperatura: 5-40°C, vlaga <95%

Težina: 0.58kg, Dimenzije: 190x150x40 mm

Audio i video izlazi: HDMI, Scart, Digital Audio (Coax), RCA CVBS, RCA Stereo Audio

Isporučeno u paketu

prijemnik

daljinski upravljač

upute za uporabu

Mjere opreza



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori korisnika o pristvu neizoliranog, opasnog napona unutar uređaja, koji može biti dovoljne jačine da proizvede rizik od el. udara.



Simbol uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori korisnika o postojanju važnih uputstava vezanih za rad i održavanje u literaturi koja je priložena uz uređaj.

Sačuvajte ova uputstva – Sačuvajte sva uputstva za rad i sigurnost za buduće reference.

Upozorenja o zagrijavanju – Pažljivo pročitajte i slijedite sve oznake upozorenja na proizvodu, kao i one opisane u uputstvima.

Čišćenje – Uvijek odspojite ovaj uređaj iz utičnice na zidu prije čišćenja. Za čišćenje upotrebljavajte samo vlažnu ili suhu krpu. Nikada nemojte koristiti nikakve vrste tekućih niti aerosolnih raspršivača, niti organskih razrjeđivača.

Voda i vlažnost – Nikad nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u blizini vode (blizu kade za kupanje, sudopera, mašine za pranje veša, u vlažnom podrumu, bazenu, ili na kiši).

Lokacija – Da biste izbjegli oštećenja proizvoda i spriječili povrede, nikad ne postavljajte uređaj na nestabilno postolje, tronožac, podupirač. Slijedite uputstva koja opisuju sigurno postavljanje uređaja, i koristite samo uređaje za postavljanje koje je preporučio proizvođač.

Izvori energije – Uređaj spojite samo na izvor energije koji je opisan u oznaci proizvoda. Ukoliko niste sigurni koju vrstu energije koristite u svom kućanstvu, konzultirajte se sa lokalnom tvrtkom za opskrbu energijom.

Zaštita strujnog kabela – Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne postavljajte teške predmete na strujni kabel i nemojte ga omotavati oko noge stola ili stolice. Neka se oko spojeva strujnog kabela, utičnice, kao i spojeva na uređaju, ne nalazi AC adapter, niti dodatni napojni kabeli.

OPĆE MJERE SIGURNOSTI – MJERE OPREZA

Grmljavina – Ukoliko dođe do grmljavine dok koristite uređaj, preporučujemo da ga odspojite iz utičnice u zidu, da biste izbjegli oštećenja nastala neočekivanim strujnim udarom - uvijek isključite prijemnik iz utičnice na zidu kad ne koristite prijemnik duže vrijeme.

Preopterećenje – Nikad nemojte previše opterećivati utičnice na zidu, produžne kabele, ili ostale uređaje za strujne spojeve sa previše utičnica.

Strani predmeti, prosipanje tekućine – Da biste izbjegli ozljede nastale usljed vatre ili električnog udara od kontakta sa unutrašnjim točkama visokog napona, nikada nemojte umetati metalne predmete u uređaj. Izbjegavajte koristiti uređaj ukoliko postoji opasnost od prosipanja tekućine u neposrednoj blizini.

Toplina – Nikad ne koristite niti čuvajte uređaj u blizini izvora topline ili grijnih tijela kao što su radijatori, pećnice, ili bilo koja vrsta uređaja i opreme koja proizvodi toplinu, uključujući stereo pojačivače.

Servisiranje – Sve vrste servisiranja prepustite kvalificiranom osoblju. Pokušavanjem da uklonite poklopac ili rastavite uređaj,, možete se izožiti opasnim točkama visokog napona.

Oštećenje koje zahtijeva servisiranje – Ukoliko primijetite bilo koji od uvjeta opisanih ispod dok koristite uređaj, isključite ga iz utičnice i kontaktirajte kvalificirano osoblje:

1. Tekućina je prosuta na uređaj ili je neki predmet pao na uređaj.
2. Uređaj je izložen vodi.

3. Uređaj ne funkcionira normalno unatoč instalaciji prema uputama za rad. Podesite samo kontrole koje su opisane u uputstvima za rad, jer bi pogrešno podešavanje ostalih kontrola moglo oštetiti uređaj i zahtijevati popravak od strane kvalificiranog tehničara.

4. Uređaj je pao ili je oštećen na bilo koji način.

5. Uređaj pokazuje značajne promjene u performansama.

Zamjenski dijelovi – Kada Vam budu potrebni zamjenski dijelovi, osigurajte da servisni centar koristi samo dijelove koji imaju iste karakteristike kao i originalni, kao što je preporučio proizvođač. Neovlaštena zamjena dijelova može urokovati požar, električni udar, ili dovesti do različitih nezgoda.

Sigurnosna provjera – Po završetku servisiranja ili popravke, zatražite od tehničara da napravi sigurnosne provjere da bi provjerio da li je uređaj u ispravnom radnom stanju.

Tamo gdje se utičnica ili prekidač koriste kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje je i dalje u radnom stanju.

Zaštita okoliša, zbrinjavanje uređaja i baterija



Električki i elektronički produkti sa ovom oznakom ne bi se trebali miješati sa ostalim otpadom, jer mogu sadržavati elemente koji štete okolišu ili mogu biti opasna za djecu, životinje,... Iz tog razloga se ovakvi uređaji moraju zbrinuti u skladu s važećim zakonskim odrednicama. Postoje posebna odlagališta za ove proizvode - Molimo da nikako ne bacajte proizvode sa ovom oznakom u kućni otpad. Podrobnije informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog uređaja možete dobiti u Vašoj jedinici lokalne uprave.

Posebnu pažnju obratite na baterije. Baterije ne bi trebalo dopunjavati, rasklapati, kratko spajati, niti miješati ili koristiti sa ostalim vrstama baterija. Ukoliko će se umjesto klasičnih baterija koristiti punjive ACU baterije, preporučamo korištenje vrste NiMH sa niskim samopražnjenjem da biste osigurali dug životni vijek daljinskog upravljača.

- Baterije mogu sadržati otrovne materije. Čuvajte ih od dohvata djece.
- Ako baterije isure, može doći do oštećenja daljinskog upravljača.

Ako prijemnik nećete rabiti tokom duljeg vremenskog perioda, izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

- Baterije mogu sadržati otrovne materije, koje zagađuju okoliš. Iz tog razloga se baterije moraju zbrinuti u skladu s važećim zakonskim odrednicama. Nikada ne bacajte baterije u kućni otpad. Stare baterije predajte na za to predviđenom mjestu.

Automatsko isključivanje.

U skladu s aktualnim odrednicama važećim u EU, Vaš prijemnik je opremljen s funkcijom automatskog isključivanja ('Automatic Power Off'). Ova funkcija se manifestira u samoisključivanju prijemnika tri sata nakon zadnje aktivne upotrebe, tj. ako u periodu od tri sata niste koristili daljinski upravljač ili komande na samom prijemniku, prijemnik se sam isključuje, nakon poruke u trajanju od dvije minute. Po želji možete ovu opciju isključiti u odgovarajućem izborniku prijemnika.

Upotreba vanjskih memorijskih uređaja putem USB priključka.


Kod izbora i operacija sa vanjskim memorijskim uređajima sa USB priključkom (HDD, Flash Memory), trebate obratiti pažnju na sljedeće:

- USB uređaj mora biti usuglašen sa USB 2.0 protokolima, te imati adekvatne parametre i performanse vezane uz brzine čitanja i zapisivanja.
- USB mora imati jednu particiju, formatiranu u FAT32 ili NTFS sustavu.
- Ako USB uređaj (ovo se posebno odnosi na USB HDD) ima veće zahtjeve za potrošnjom struje, mora imati svoje, zasebno napajanje,
- USB uređaj se ne smije isključivati tijekom snimanja ili učitavanja podataka.
- Ne koristiti pune i jako fragmentirane memorijske jedinice, jer to utiče na brzine čitanja i zapisivanja.


Nepridržavanje ovih preporuka može rezultirati nekorektnim radom uređaja, a u ekstremnim slučajevima može izazvati i oštećenje uređaja. Proizvođač ne preuzima odgovornost, niti daje ikakva jamstva za gubitke i/ili oštećenja podataka spremljenih na vanjskim USB jedinicama koji se spajaju na prijemnik, bilo da se uzrokovane normalnom upotrebom, bilo zlouporabom ili nezgodom.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Sve operacije u prijemniku obavljaju se putem daljinskog upravljača.

 **Standby ON/OFF** – Uključivanje i isključivanje prijemnika


MODE – Prebacivanje video izlaza prijemnika između HDMI i SCART

 **MUTE** - Isključivanje i uključivanje zvuka

0-9 – Direktni izbor programa u modu gledanja

- Unošenje vrijednosti i izbor opcija u izbornicima.

FAV - Za postavljanje uređaja u FAV mod, prikaz omiljenih lista kanala.

 **LAST** – U izbornicima: Povrat na prethodno.

- Pri gledanju: Povrat na prethodno gledani program

MENU – Aktivira glavni izbornik u kojem vršite sva podešavanja u

prijemniku ili vraća na prethodni podizbornik ili status.

INFO – Prikazuje informacije o trenutno gledanom programu.

EPG – Prikaz TV vodiča (ako je dostupan, tj. ako se odašilje)

EXIT – Opoziv. Povrat na prethodni izbornik ili povratak u mod gledanja.


VOL ◀ ▶ - Podešavanje razine zvuka i kretanje kroz izbornike.

- kontrola pregleda multimedijalne datoteke (naprijed/nazad)

CH ▼ ▲ - Promjena programa ili kretanje po izbornicima.

OK – Potvrda izbora u izbornicima. U direktnom načinu rada prikazuje aktualnu listu programa (TV, Radio ili FAV)

- Lista programa. Programe u listi možete izabrati tipkama ▼ ▲ i potvrditi izbor sa OK.

TV/R -  Prebacivanje između TV i Radio programa.

FIND - Brza pretraga programa biranjem prvog ili nekoliko prvih slova

P+/P- – Pomjeranje za jednu stranicu gore ili dolje

SUB-T - Izbor jezika podnaslova (subtitl). Ako je ponuđeno više jezika podnaslova možete ih izabrati tipkama ▼ ▲ i potvrditi sa OK.

STATUS – Opcionalna funkcija, **LIST** – Opcionalna funkcija

AUDIO – Izbor jezika (ako se program emitira na više jezika).

Izbor vršite tipkama ▼ ▲ i potvrđujete izbor sa OK.

Također birate između Stereo i Mono L/R opcija.

TEXT – Pokretanje teleteksta (ako je dostupan, tj. ako se odašilje)

PVR – Ulazak u izbornik za upravljanje datotekama snimljenim od strane ovog uređaja

USB – Ulazak u izbornik za upravljanje multimedijalnim dat. na vanjskoj USB mem. jedinici.

Tipke u boji – Teletekst: Prečaci prema izboru proizvođača programa

uređaja (DVD, VCR,...)

SPAJANJE NA TV PUTEM SCART Kabela - TV SCART konektor (1)

Spajanje prijemnika na TV i/ili VCR,DVD,... putem SCART kabela. Kad su SAT i TV prijemnik spojeni međusobno na ovaj način, obično se samim uključivanjem SAT prijemnika TV prebacuje na prikaz slike sa satelita. Nakon nekoliko sekundi dobijete prikaz izbornika ili poruku ili sliku sa satelitskog prijemnika. Ako se to ne dogodi na TV-u mijenjanjajte tipkom AV (ili Source) tip i izvor video signala (SAT, DVD, VCR, zem. Programi).

SPAJANJE NA TV PUTEM HDMI KABELA - HDMI priključak. (2)

Za povezivanje receivera i odgovarajuće opremljenog digitalnog uređaja (TV, PC,...) putem HDMI kabela. Ako imate TV s HDMI ulazom ovo je najbolji način za priključivanje, tj. daje najbolju video i audio kvalitetu.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - multimedijano sučelje visoke rezolucije (HD) - kompaktno audio/video sučelje kojim se prenosi nekomprimirani digitalni signal (slika i zvuk). Predstavlja digitalnu alternativu klasičnim (analognim) standardima.

USB Port

Priključivanje vanjskih USB 2.0 uređaja (Memory Stick, HDDi sl.)

- Dogradnja SW, snimanje, gledanje i slušanje multimedijalnih sadržaja.

Prije upotrebe obavezno pogledajte dio „Upotreba vanjskih memorijskih uređaja putem USB priključka“, na str. 3. Za dogradnju SW konzultirajte stranice dobavljača ili proizvođača:

<http://engelaxil.hr>

SPDIF

Koaksijalni izlaz za digitalno pojačalo ili za adekvatno opremljeni digitalni audio uređaj putem odgovarajućeg kabela.

L/R – AUDIO OUT (Left/Right – Crveni i bijeli RCA konektor)

Izlaz audio signala prema TV prijemniku ili drugom uređaju sa audio ulazima. Spaja se na odgovarajući crni ili crveni RCA ulaz odgovarajućeg prijemnika (TV, VCR, DVD, pojačalo, glazbena linija,...), a može se i preko odgovarajućeg adaptera spojiti na SCART ulaz TV prijemnika. Spaja se tzv. cinch kablom koji obično dolazi u kombinaciji 2xRCA-2xRCA (2xAudio).

MREŽNI PRIKLJUČAK (220V) (5)

Prijemnik možete priključiti na napon od 220-230V ~ (AC), 50 Hz.

Preporučamo da spajanje na antenski sustav izvršite prije priključivanja, kako ne bi došlo do oštećenja uslijed kratkog spoja.

POČETNA INSTALACIJA

Prije gledanja TV programa i slušanja Radio programa, trebate prvo pretražiti programe.

(1) [OSD Language] pritisnite lijevo / desno tipke za odabir jezika.

(2) [Zemlja] pritisnite lijevo / desno za odabir svoje zemlje

(3) [traženje kanala] pritisnite desno ili lijevo za odabir DVB-T ili DVB-S2 moda i pritisnite tipku OK započijne skeniranje.

(4) Nakon podešavanja kanala završi, možete početi gledati TV programe.

Osnovni postupci

(1). Postupak za upravljanje postavkama

Za pristup izborniku, pritisnite tipku MENU i odaberite [Program]. pomoću lijevo / desno tipke za navigaciju kroz izbornik.

Izbornik pruža mogućnost za prilagodbu programa upravljanje postavkama. Odaberite opciju i pritisnite OK

ili desno za podešavanje tu postavku. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika

Program Edit

Da biste uredili postavke programa (zaključavanje, preskakanje, omiljeni, premjestiti ili izbrisati), morat ćete ući u

dio menija za uređivanje. Ovaj izbornik zahtijeva lozinku za pristup. Unesite '004000 'zadanu lozinku.

Glavnu lozinku za otključavanje je '004000 '

Postavljanje liste omiljenih kanala:

Možete stvoriti kratki popis omiljenih programa kojima se lako može pristupiti.

Postavite Favourite TV ili radio program:

1. Odaberite željeni kanal i pritisnite gumb Favourite.

SRCOLIKI simbol će se pojaviti, a kanal je označen kao favorit.

2. Ponovite prethodni korak za odabir više omiljenih kanala.

3. Za potvrdu i izlazak iz izbornika, pritisnite tipku EXIT.

Bez Favourite TV ili radio kanala:

Odaberite omiljeni kanal i pritisnite gumb Omiljena na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli.

Pogledajte Favourite kanal:

1. Dok se u normalnom načinu gledanja, pritisnite gumb, a omiljeni izbornik će se pojaviti.

2. Pritisnite GORE / DOLJE za pregledavanje kroz svoje omiljene kanale.

3. Pritisnite OK za odabir omiljenih kanala.

Brisanje TV ili radio programa

1. Odaberite program, a zatim pritisnite gumb plave boje. Poruka upozorenja će se pojaviti, pritisnite tipku OK

za brisanje kanala.

2. Ponovite prethodni korak za odabir više kanala za brisanje.

Preskoči TV ili radio kanala

1. Odaberite kanal koji želite preskočiti i pritisnite zelenu tipku. skip prikazan simbol

kanal je označen kao za preskakanje.

3. Da biste spremili postavke i izašli iz izbornika, pritisnite tipku za izlaz.

Skidanje funkcije preskakanja kanala:

Odaberite preskočiti kanal i pritisnite zelenu tipku na daljinskom upravljaču kako biste prekinuli.

Premještanje TV ili radio program

1. Odaberite željeni kanal i pritisnite CRVENU tipku. Simbol potez će se pojaviti.

2. Pritisnite GORE / DOLJE za premještanje kanala.

3. Pritisnite OK za potvrdu.

4. Ponovite navedene korake za više kanala.

Zaključavanje programa

Možete zaključati odabrane programe za ograničeno gledanje

Lock TV ili radio kanala:

1. Odaberite željeni kanal i pritisnite ŽUTI gumb. "Brava" simbol će se pojaviti.

Kanal je sada označen kao zaključan.

2. Ponovite prethodni korak za odabir više kanala.

3. Za potvrdu postavki i izlaz iz izbornika, pritisnite tipku EXIT.

4. Pritisnite žutu tipku za onesposobiti zaključanog kanala .

5. Za pregled zaključanih kanala će biti potrebno da upiše zadanu lozinku '004000 ' Glavnu lozinku za otključavanje je '004000 '.

Prikaz kanala:

Za postavljanje prijemnika za promjenu na kanalu na određeno vrijeme (npr. na početku svojeg omiljenog

Programa) dok vi gledate neki drugi kanal, slijedite ove korake:

- Pritisnite za otvaranje EPG
- Odabir TV kanala pomoću lijevo / desno tipke sa strelicama.
- Odaberite TV programa koji želite gledati kasnije.
- Pritisnite OK. Na prozoru koji izađe gore, vi ste u mogućnosti mijenjati kanal, datum i vrijeme, kao i opcionalno odabirom ponoviti ovu akciju.
- Odaberite "View" u "Mode" opciju.
- Pritisnite EXIT

Nekoliko sekundi prije promjene kanala, poruka upozorenja s odbrojanje se prikazuje na Prebacuje se na zadani kanal kad je odbrojanje završeno.

(C) Sortiranje

Sortiranje kanala od sljedećih opcija:

[By LCN] - poredak kanala u uzlaznom redoslijedu.

[Do Šifriranje] sortirati kanale po encrypt redu

[By freq] sortirati kanale po frekvenciji

[Po imenu] Sortiranje kanala po imenu

(D) LCN (Logical broj kanala)

Postavite LCN ili isključite.

Traženje kanala

Za pristup izborniku, pritisnite Meni i odaberite [traženja kanala] pomoću lijevo / desno tipke.

Ovaj izbornik nudi opcije za podešavanje postavki za pretraživanje kanala.

Pritisnite GORE / DOLJE za odabir opcije i pritisnite lijevo / desno za podešavanje postavki.

Pritisnite EXIT za izlaz iz izbornika

Terrestial traženje kanala: U DVB-T Channel Search izborniku.

Satelitsko traženje kanala: U DVB-S2 Channel Search izborniku.

DB upravljanje: (spremljeni popis kanala) - moguće je učitavanje kanala sa USB memorije ili spremanje kanala na USB memoriju

Auto Traženje kanala

Ova opcija automatski će tražiti kanale i spremiti ih kada skeniranje završi.

Sve prethodno spremljene stanice i postavke će biti izbrisane.

1. Odaberite [Search Auto] i pritisnite tipku OK ili DESNO za početak pretraživanja kanala.

2. Za odustajanje od traženja kanala, pritisnite tipku EXIT. Svi nađeni kanali će biti spremljeni.

Ručno traženje

Ova opcija omogućuje skeniranje novih kanala bez brisanja prethodno spremljenih.

1. Odaberite [Manual Search] a zatim pritisnite OK ili DESNO. Zaslone pretraživanja kanala će se pojaviti.
 2. Pritisnite desnu / lijevu tipku za odabir kanala frekvencije
 3. Pritisnite OK za početak pretraživanja kanala
- Ako se kanali pronalaze, oni se spremaju i dodaju na popis kanala. Ako se kanali ne mogu naći u potrazi, uređaj će automatski izaći iz traženja.

Satellite Channel pretraga

1. Pritisnite GORE / DOLJE za odabir satelita koji će se pretraživati. Zatim pritisnite postavke tipa LNB-a.
2. Pritisnite plavu tipku za prikaz stranice pretraživanja kanala.
3. Pritisnite lijevo / desno za podešavanje skeniranja, kao što je zadano, slijepo skeniranje mreže. Zatim pritisnite tipku OK za pretraživanje.
4. Pritisnite "goto" za prikaz transpondera, pritisnite zeleno za urediti transpondere, pritisnite crvenu za dodati transponder. pritisnite žutu za brisanje transpondera.

Od ostalih postavki tu se nalazi i:

Podešavanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite
Sleep timer-a, za automatsko gašenje uređaja u zadano vrijeme
Podešavanje jezika menija, titlova i zvuka (ako davatelj TV programa to omogućuje)
Postavljanje roditeljske zaštite (password ako traži je 004000)
Resetiranje uređaja na tvorničke postavke (password ako traži je 004000)
USB meni omogućuje pristup sadržaju USB diska i reprodukciju GLAZBE, FOTOGRAFIJA, FILMOVA i SNIMLJENOG SADRŽAJA te postavke reprodukcije istog.
Također se nalaze i postavke za programirano snimanje na vanjski USB disk.
Navigacija i kretanje u meniju je na istom principu kao i u drugim dijelovima menija - tipke lijevo - desno
gore - dolje za kretanje po izborniku te tipka OK za potvrđivanje odabranog.

NAPOMENA:

► PRIJE BILO KAKVE INTERVENCIJE NA ANTENSKOJ INSTALACIJI, OBAVEZNO ISKLJUČITE PRIJEMNIK IZ NAPAJANJA, KAKO NE BI DOŠLO DO OŠTEĆENJA UREĐAJA


► AKO IMATE BILO KAKVE DVOJBE O TOME ŠTO TREBA UČINITI, POTRAŽITE POMOĆ STRUČNE OSOBE, A POGLEDAJTE I UVJETE JAMSTVA.

A. Opći problemi vezani uz rad uređaja.

1. Na prednjoj ploči receivera ne pojavljuje se ništa (tj. ništa ne svijetli).

- Provjerite da li je prijemnik prikopčan na mrežno napajanje (220V)

2. Nema slike ni tona, na prednjoj ploči svijetli crvena lampica ili sat.

- Prijemnik je u standby modu. Uključite prijemnik tipkom  na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči prijemnika

- Ako prijemnik ne reagira ni na daljinski upravljač, provjerite isti po točki 3.

- Ako prijemnik i dalje ne reagira, moguće je da su antenski priključci u kratkom spoju. Otpojite satelitsku i zemaljsku antenu, pa onda pokušajte uključiti prijemnik. Ako se prijemnik ovaj put uključi: Prvo provjerite instalaciju ant-enskog sustava, pa tek onda antene priključite na prijemnik.

Pogledajte važne napomene na početku stranice.

3. Daljinski upravljač ne reagira (ne radi).

- Provjerite stanje baterija u upravljaču. Možda su baterije istrošene, pa ih treba zamijeniti.
- Daljinski upravljač mora biti usmjeren prema prijemniku.

B. Problemi vezani uz priključivanje (slika i zvuk)

1. Prijemnik je uključen, ali TV ne pokazuje nikakvu sliku.

- Provjerite da li su SCART, RCA ili HDMI kabele ispravno priključeni.
- Provjerite ispravnost spojnih SCART, RCA ili HDMI kabela
- Ako TV nije automatski pokazao sliku prilikom uključivanja prijemnika, sa tipkom AV ili SOURCE na daljinskom upravljaču TV-a izaberite odgovarajući AV ili HDMI ulaz, dok se ne pojavi grafika od prijemnika (izbornik ili poruka 'Nema signala', ili program).

C. Problemi vezani uz prijem signala

Bilo da se radi o satelitskom ili zemaljskom prijemu, prvo trebate pretražiti programe u izborniku „Instalacija“. Ako prijemnik nije našao niti jedan program, ili se slika razbija u kockice, ili stoje poruke 'No signal / Nema signala, Week Signal / Slab signal, No Program found / Prog. nisu pronađeni“ uzroci mogu biti sljedeći:

Satelitski prijem:

- (1) Antena je premala ili nije dobro usmjerena prema satelitu
 - o Provjerite parametre prijema kod svog tehničkog savjetnika, instalatera, na internetu, (npr. www.lyngsat.com – svi podaci o programima i pokrivanju pojedinih satelita)
 - o Ispravno usmjerite antenu, ili pozovite instalatera da to učini.
- (2) Neki od prijemnih elemenata je neispravan: LNB, DiSEqC sklopka, motor,...
 - o Provjerite ispravnost elemenata prijemnog sustava ili pozovite instalatera
- (3) Kabel je u prekidu, kratkom spoju,...
 - o Provjerite kabele i konektore prijemnog sustava ili pozovite instalatera
- (4) Instalacija nije ispravno ili nije dobro izvedena, previše guši ili je signal u prekidu.
 - o Prema mogućim shemama spajanja provjerite da li je instalacija izvedena na adekvatan način da zadovolji vaše potrebe: <http://www.satlex.net/hr/1participant.html>

Zemaljski prijem:

- (1) Antena je neadekvatna ili premala, nema pokrivenosti signalom,...
 - o Raspitajte se o pokrivenosti signalom na većem području, te o potrebnoj opremi za prijem signala kod vašeg tehničkog savjetnika, instalatera, kablenskog operatera, Odašiljača i Veza, direktno ili putem interneta: www.oiv.hr
- (2) Zajednički antenski sustav ili kablenski operater ne puštaju DVB-T signale kroz sustav
 - o Raspitajte se kod nadležnih za ZAS ili kod kablenskog operatera o mogućnostima proširenja sustava i potrebnoj opremi.
- (3) Nešto od prijemnih elemenata je neispravno: antena, pojačalo, ispravljač, razdjelnici...
 - o Provjerite ispravnost elemenata prijemnog sustava ili pozovite instalatera

- (4) Kabel je u prekidu, kratkom spoju, ...
 - o Provjerite kabele i konektore prijemnog sustava ili pozovite instalatera
- (5) Instalacija nije ispravno ili nije dobro izvedena, previše guši ili je signal u prekidu.
 - o Dogradite antenski sustav potrebnim elementima za odgovarajući prijem.

D. Problemi vezani uz USB priključak

1. Prijemnik ne prepoznaje memorijski uređaj.

- Podržani su FAT i NTFS datotečni sustavi. Na PC-u formatirajte mem. uređaj u odgovarajući format. Prethodno spremite sve datoteke sa uređaja da ne bi bile nepovratno izgubljene.
- USB uređaj mora biti usuglašen sa USB 2.0 protokolima, te imati adekvatne parametre i performanse vezane uz brzine čitanja i zapisivanja.
- Ako USB uređaj (ovo se posebno odnosi na USB HDD) ima veće zahtjeve za potrošnjom struje, mora imati svoje, zasebno napajanje.

2. Pri snimanju slika na programu koji se gleda prekida i razbija se u kockice. Snimka ne ispane dobro, nego je isto s prekidima.

- Ovo se obično javlja zbog premale brzine zapisivanja memorijskih uređaja, prevenstveno USB Stick-ova, dok HDD nemaju ovaj problem, jer imaju znatno veću brzinu zapisivanja. Naime, prijemnik nema značajnije mem. kapacitete te nema načina na nadomjesti razliku u brzini pristizanja podataka sa DVB-T ili SAT tunera i mogućnostima i brzini zapisivanja memorijskog uređaj. Prijemnik šalje na USB podatke kako pristižu, a ako ih USB Stick ne može odmah primiti, pokušaće kompenzirati, te može doći do kojekakvih problema. Ako je razlika u brzinama mala, zapis će ispasti OK, iako će slika pri snimanju trzati. Ako je razlika u brzini prevelika, ni zapis neće biti dobar.

3. Prijemnik ne prikazuje slike, glazbu i video zapise sa USB uređaja.

- Prijemnik podržava JPEG i BMP datoteke (slike), MP3 (glazba), te TS i PS (video), ostalo ovisno o varijanti SW. Da bi se vaši multimedijalni sadržaji mogli reproducirati, moraju biti u adekvatnoj inačici ovih formata. Postoji cijeli niz alata koje možete besplatno skinuti s interneta i koji mogu vaše multi medijalne sadržaje konvertirati u oblik pogodan za reprodukciju na ovom prijemniku.

4. Zapisi snimljeni na ovom prijemniku ne prikazuju se na drugim uređajima (PC, DVD,...)

Ako Media Player na vašem PC-u ne raspoznaje ove formate, možete pokušati sljedeće:

- Nadograditi vaš Media Player i za ove formate,
- Ako nije moguća dogradnja tog player-a, probajte s nekim drugim.
- Preuzmite s interneta odgovarajući konverter i konvertirajte zapise u oblik pogodan za reprodukciju na Vašem uređaju.

Zaboravili ste PIN.

- Kontaktirajte servis dobavljača.

JAMSTVENI LIST

Naziv i model uređaja	Engel RC5310HD
Serijski broj uređaja	
Datum prodaje	
Br. računa prodavatelja	
Potpis i pečat prodavatelja	

Poštovani,
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje nave-dene brojeve i adrese.

1. Ovim jamstvom jamči proizvođač proizvoda, preko Engels d.o.o., kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj, besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

UVJETI JAMSTVA

- Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen, odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
- JAMSTVO NE OBUHVATA:** Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjene koje nisu opisane u teh. uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost Engels d.o.o.
- JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:**
 - Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično.
 - Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
 - Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva:

Centralni servis:

Engels d.o.o.

Avenija Dubrava 196

10040 Zagreb-Dubrava

Tel. 01/2929-443