

DYNAMIC UFO

ANTENA SA PRIJEMOM IZ SVIH SMJEROVA

- Korisničke upute -



OSNOVNI PARAMETRI:

ZA PRIJEM DIGITALNOG ZEMALSKOG SIGNALA



VHF 168-230 / UHF 470-800 MHz

SADRŽAJ PAKIRANJA



Antena s postoljem za stup i šelnom



Napajanje s regulacijom

- Mala težina, kompaktna izvedba, lagana instalacija

POJAČANJE



DC 220-230V



KUT PRIJEMA




VODODOTPORNOST
OTPORNOST NA UV ZRAKE



INSTALACIJA

POVEZIVANJE

ANTENA



- > Pričvrstite antenu na cijev i stegnite priloženom šelnom.
- > Spojite antenu koaksijalnim kabelom (nije priložen) sa konektorom koji ide u TV sa DVB-T2 tunerom ili DVB-T2 uređajem.
- > Priključite adapter na izvor napajanja.
- > Na adapteru možete vršiti regulaciju pojačanja.

ODABIR LOKACIJE

Prije instalacije potrebno je odrediti najbolju lokaciju za optimalni prijem signala. Antena treba imati neometani pristup odašiljaču. Kako bi se postigao optimalni prijem, antena bi trebala biti okrenuta prema mjestu predajnika (odašiljača). Držite antenu što je moguće dalje od potencijalnih izvora smetnji kao što su veliki potrošači struje (klima uređaji, dizala, mikrovalke,...) ili izvori EM zračenja (mobiteli, bežični telefoni,...)

Ukoliko je moguće, antenu postavite u blizini prozora koji gleda prema odašiljaču. To će osigurati bolju komunikaciju antene sa predajnikom.

Traženje signala

- > Izaberite na prijemu opciju Manual Serach/Ručna pretraga/Pretaga po kanalu.
- Izaberite kanal na kojem možete primati signal i pratite pokazivače za razinu i kvalitetu signala.
- > Pomjerajte antenu dok ne dobijete najveće moguće iznose razine i kvalitete signala. Sad možete pretražiti programe.
- > Antena prima jednako iz svih smjerova, tako da je potrebno prethodno utvrditi poziciju s najboljim prijemom, pa tek nakon toga učvrstite antenu. Nakon toga osigurajte povežite antenu s drugim uređajima vodeći računa o sigurnosti.



JAMSTVENI LIST

Datum prodaje	
Br. računa prodavatelja	
Potpis i pečat prodavatelja	

1. Ovim jamstvom jamči proizvođač proizvoda, preko Engels d.o.o., kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj, besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

Tvrtka davatelja jamstva:

Engels d.o.o.
Dubrava 256F
10040 Zagreb-Dubrava

Centralni servis:

Engels d.o.o.
Toplička 10
10380 Sveti Ivan Zelina

info@engelaxil.hr
www.engelaxil.hr

UVJETI JAMSTVA

- Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen, odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od kupnje.
- JAMSTVO NE OBUHVATA: Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjene koje nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost Engels d.o.o.
- JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile.
 - Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepropisne upotrebe.
 - Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.